

Gyproc G-In™ Opplagsbukk

Produktbetegnelse

Gyproc B600 Opplagsbukk.

Stell og vedlikehold

- Kontroller at det udelte røret er rett på lasteplan. Legg en linjal/rett planke langs røret og kontroller at luftspalten ikke er større enn 1 mm. En større luftspalte kan tyde på at bukken tidligere har vært overbelastet.
- Kontroller at bukkens overflate ikke har flatklemt områder. Kontroller først områdene i nærheten av rørenes bøyninger.
- Kontroller at bukkens rørender ved gulv ikke er skadet eller fylt med smuss.
- Kontroller at det ikke er sprekker ved bukkens sveisinger.
- Kontroller at kjedene ikke er skadet.
- Kontroller at bukken ikke "går tregt" når den felles sammen.

OBS! Hvis noen av kontrollpunktene foran ikke er tilfredsstillende, skal bukken kasseres alt. repareres før videre bruk.

Sortiment og Teknisk informasjon

Bredde [mm]	Høyde [mm]	Lengde [mm]	Vekt [kg]	Maks last [kg]
900	650	–	7	400

