

## Glaseroc® H Sealing Tape

Benyttes for tetting av plateskjøter på Glasroc H Storm og for tilslutninger til vinduer og dører.

- 1** Monter forseglingssteipen fra nærreste horisontale skjøt og nedover på den vertikale skjøten. Trekk mellomleggspapiret til siden samtidig som du drar teipen nedover og trykker den fast mot underlaget.
- 2** Teip den horisontale skjøten. Overlapping til den nederste teipen skal være ca 15 mm.
- 3** Teip den neste vertikale skjøten. Overlapping skal være minimum 25 mm på den vertikale teipen.
- 4** Ved skjøting av teip skal det være en overlapping på ca 50 mm.



### Tetting av vindusåpning m.m.

For tilslutning mot sokkel, vinduer/dører og yttertak samt for gjennomføringer henvises det til relevante anvisninger i Byggforsk-serien.

For mer informasjon, se [www.gyproc.no](http://www.gyproc.no)